

Laboratorio



Tiras reactivas de ozono SenSafe®



Compensación de temperatura para remojo:



SenSafe® Ozone Check para pruebas de calidad del agua es una tira de prueba única que está diseñada para probar los niveles de ozono en el agua. Informando niveles a 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, >0.5 ppm (mg/L), SenSafe® Ozone Check le brinda resultados precisos en solo 30 segundos. La exclusiva tira SenSafe® patentada permite la detección de niveles bajos sin sacrificar la precisión.

Detecta: 0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, >0.5 ppm (mg/L).

°C / °F	Dip Time
0/32	40
1/34	38
2/36	36
3/37	34
4/39	32
5/41	30
6/43	28
7/45	27
8/46	26
9/48	25
10/50	24
11/52	23
12/54	22
13/55	20
14/57	19
15/59	18
16/60	17
17/62	16
18/64	15
19/66	14
20/68	13
21/70	12

°C / °F	Dip Time
22/72	11
23/73	10
24/75	10
25/77	10
26/79	9
27/81	9
28/82	9
29/84	8
30/86	8
31/88	8
32/90	8
33/91	8
34/93	7
35/95	7
36/97	7
37/99	7
38/100	7
39/102	7
40/104	6

* **Nota:** La temperatura del agua debe estar en un rango de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.